

## Технические характеристики

|  |                        |
|--|------------------------|
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1                   |
| Степень пылевлагозащиты  | IP66                   |
| Маркировка взрывозащиты  | 1Ex e IIC T3...T6 Gb X |
| Температурная группа взрывоопасной зоны                          | T6                     |
| Рабочий диапазон температур окружающего воздуха                  | -60...+55 °C           |
| Рабочее напряжение   | до 1000 В              |
| Рабочий ток  | до 109 А               |
| Габаритные размеры корпуса                                       | 250×255×120 мм         |
| Вес коробки в максимальной комплектации                          | 5,7 кг                 |

## Клеммный набор

| Винтовой зажим       |                             |                              |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Номенклатура коробок | 1Б/1М; 1М/1М; 1М/0          | 2М/0; 2М/2М                  |
| WDU/Ex               | 3 модуля 35 мм <sup>2</sup> | 6 модулей 35 мм <sup>2</sup> |
| WPE /Ex              | 2 модуля 35 мм <sup>2</sup> | 6 модулей 35 мм <sup>2</sup> |

## Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



## Номенклатура

РТВ 1007-1Б/1М

РТВ 1007-1М/0

РТВ 1007-1М/1М

РТВ 1007-2М/0

РТВ 1007-2М/2М

РТВ 1008-1Б/1М

## Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Z-образный профиль для крепления коробки на металлоконструкции.

Пластина ПЛ.РТВ 1007 и кронштейн К.РТВ10.YYYxYYY для крепления коробки на трубопроводе.

## Комплект поставки\*


|   |
|---|
| Корпус коробки РТВ 1007 с клеммным набором                          |
| Корпус коробки РТВ 1008 с клеммным набором                          |
| Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 Ex (только для РТВ 1008) |
| Ввод для бронированного кабеля, латунь М40 Ex                       |
| Ввод для небронированного кабеля, латунь М40 Ex                     |
| Контргайка латунь М32 (только для РТВ 1008)                         |
| Контргайка латунь М40   |
| Кольцо заземления латунь М32 (только для РТВ 1008)                  |
| Кольцо заземления латунь М40  |
| Заглушка М40 Ex   |
| Кольцо уплотнительное М32 Ex (только для РТВ 1008)                  |
| Кольцо уплотнительное М40 Ex  |
| Перемычка с крепежом П06.06x150-00                                  |

\* Комплектуемые и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

## Информация для заказа


Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 1007-YS/WJ



1. Количество входных кабельных вводов М40
2. Тип кабельных вводов М40 (Б – бронированный, М – металлический латунь)
3. Количество выходных кабельных вводов М40
4. Тип кабельных вводов М40 (Б – бронированный, М – металлический латунь)

Пример: РТВ 1008-YS/WJ



1. Количество входных кабельных вводов М32
2. Тип кабельных вводов М32 (Б – бронированный, М – металлический латунь)
3. Количество выходных кабельных вводов М40
4. Тип кабельных вводов М40 (Б – бронированный, М – металлический латунь)